

Maxilite Kinh Tế

Sơn nước trong nhà Maxilite Kinh Tế là sự lựa chọn kinh tế để trang trí tường trong nhà của bạn. Maxilite Kinh Tế có chất lượng tốt, dễ thi công, độ phủ tốt và giá cả phải chăng.


Thành phần cấu tạo

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước

Chỉ tiêu chất lượng

Độ phủ lý thuyết: 8 - 9 m²/lít/lớp

Hướng dẫn sử dụng

- Bề mặt cần sơn phải sạch, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.
- Độ ẩm của bề mặt cần sơn phải thấp hơn 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter. Hoặc có thể để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).
- Thi công sơn: 
- Khô bề mặt: 30 phút (hoặc lâu hơn nếu môi trường có độ ẩm cao).
- Sơn lớp sau: 1-2 giờ
- Số lớp sơn: 2 lớp
- Pha sơn:** theo tỷ lệ không quá 10 % nước sạch. Khuấy đều trước khi sử dụng.
- Làm sạch:** rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng.



Pha tối đa
10% nước sạch



Khô bề mặt
30 phút



Số lớp sơn
2 lớp



Sơn lớp sau
1-2 giờ



Dụng cụ thi công:
Cọ, rulo, hay máy phun sơn

- Bảo quản:** tồn trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.

Tư vấn thi công

- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn.
- Sơn lót 1 lớp Sơn lót trong nhà Dulux (A934-75007) để có bề mặt nhẵn mịn, tăng độ kết dính và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn hoàn thiện
- Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ kém.

Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường



An toàn



Sức khỏe



- Xả nhám khô, cắt màng sơn khô bằng kỹ thuật hàn hoặc lửa sẽ tạo bụi và/hoặc khói độc. Nên xả nhám ướt nếu có thể. Nếu điều kiện làm việc tại chỗ không thông thoáng để tránh tiếp xúc với khói độc, nên sử dụng thiết bị thích hợp bảo vệ đường hô hấp.
- Chỉ sử dụng ở nơi thông thoáng. Tránh hít bụi sơn.
- Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt
- Mang găng tay, khăn trang và kính bảo vệ mắt thích hợp trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay
- Nếu nuốt phải, nên đến gặp bác sĩ ngay và mang theo thùng sơn hoặc nhãn sơn
- Đề xa tầm tay trẻ em
- Không tái sử dụng thùng sơn để chứa thực phẩm hay đồ uống

- Lấy lại lượng sơn còn dư trên cọ hoặc rulô trước khi rửa
- Tránh thải sơn ra môi trường
- Không đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước
- Trong trường hợp bị đổ sơn, thu gom bằng đất hoặc cát và xử lý theo đúng quy định về môi trường.
- Tất cả các vật liệu thải và thùng chứa phải được xử lý theo quy định hiện hành của nước sở tại.
- Nâng vác cẩn thận.
- Thông tin an toàn sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu sử dụng.