

Mô tả & Ứng dụng	JOTO®12 là sơn chống hà theo cơ chế hòa tan gốc nhựa thông và Vinyl Copolymer, có chứa Oxide đồng đỏ và Biocide. Bảo vệ phần đáy và mạn ngập nước của các loại tàu thuyền với hiệu lực chống hà đến 12 tháng (tùy theo điều kiện chạy tàu).																												
Ưu điểm	Khô nhanh. Bám dính tốt. Chống hà và rong tảo.																												
Thông số kỹ thuật	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Màu sắc</td> <td style="width: 50%;">Đỏ Oxide</td> </tr> <tr> <td>Hàm lượng rắn</td> <td>80 ± 3 %</td> </tr> <tr> <td>Tỷ trọng</td> <td>1.70 ± 0.05 g/ml</td> </tr> <tr> <td>Độ phủ lý thuyết</td> <td>3 - 4 m²/ kg/ lớp 80µm.</td> </tr> <tr> <td>Độ dày 1 lớp sơn</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Độ dày ướt: 145µm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Độ dày khô: 80µm</td> </tr> <tr> <td>Thời gian khô (25°C)</td> <td>Khô mặt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sau 30 phút</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Khô cứng</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sau 8 giờ</td> </tr> <tr> <td>Thời gian phủ lớp kế tiếp (25°C)</td> <td>Tối thiểu sau 10 giờ.</td> </tr> <tr> <td>Thời gian hạ thủy sau khi sơn</td> <td>Sau 24 giờ (Không quá 48 giờ).</td> </tr> <tr> <td>Chất pha loãng/ làm sạch</td> <td>JOTHINNER® - 309</td> </tr> </table>	Màu sắc	Đỏ Oxide	Hàm lượng rắn	80 ± 3 %	Tỷ trọng	1.70 ± 0.05 g/ml	Độ phủ lý thuyết	3 - 4 m ² / kg/ lớp 80µm.	Độ dày 1 lớp sơn			Độ dày ướt: 145µm		Độ dày khô: 80µm	Thời gian khô (25°C)	Khô mặt		Sau 30 phút		Khô cứng		Sau 8 giờ	Thời gian phủ lớp kế tiếp (25°C)	Tối thiểu sau 10 giờ.	Thời gian hạ thủy sau khi sơn	Sau 24 giờ (Không quá 48 giờ).	Chất pha loãng/ làm sạch	JOTHINNER® - 309
Màu sắc	Đỏ Oxide																												
Hàm lượng rắn	80 ± 3 %																												
Tỷ trọng	1.70 ± 0.05 g/ml																												
Độ phủ lý thuyết	3 - 4 m ² / kg/ lớp 80µm.																												
Độ dày 1 lớp sơn																													
	Độ dày ướt: 145µm																												
	Độ dày khô: 80µm																												
Thời gian khô (25°C)	Khô mặt																												
	Sau 30 phút																												
	Khô cứng																												
	Sau 8 giờ																												
Thời gian phủ lớp kế tiếp (25°C)	Tối thiểu sau 10 giờ.																												
Thời gian hạ thủy sau khi sơn	Sau 24 giờ (Không quá 48 giờ).																												
Chất pha loãng/ làm sạch	JOTHINNER® - 309																												
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải khô, không dính muối, bị hà bám hay các chất bẩn khác. Làm sạch muối và các chất bẩn bằng nước sạch và cạo bỏ phần hà bám cũ trên bề mặt cần sơn. Bề mặt thép: Cạo bỏ các gỉ sét và các lớp sơn cũ bị bong rộp. Phần bề mặt bị ăn mòn hay hư hại cần phải được sửa chữa trước khi sơn lót chống gỉ. Bề mặt gỗ: Lắp đầy và chà phẳng các vết nứt bằng chất trám thích hợp.																												
Thi công	Khuấy kỹ sơn tới tận đáy thùng. Chỉ pha loãng khi được yêu cầu, tỉ lệ tối đa 5% theo khối lượng của sơn.																												
Dụng cụ	Cọ, súng phun thông thường. Thiết bị phun chân không. Kích cỡ đầu phun D: 0.45mm to 0.65mm. Áp suất phun tối thiểu (tại đầu súng phun): 15MPa (150kp/cm ²). Góc độ phun: 40° đến 65°. Có thể sử dụng cọ cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định. Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công.																												
Đóng gói và Bảo quản	Thùng 20 kg Lon 5 kg Tôn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.																												
Lưu ý	Khấy đều trước khi sử dụng. Nhiệt độ bề mặt thi công tối thiểu đạt 10°C và cao hơn 5°C với điểm sương của không khí. Độ ẩm môi trường thi công ≤ 85%. Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn. Không phủ sơn chống Hà cho các bề mặt không ngập nước.																												
Sức khỏe, An toàn và Môi trường	Để xa tầm tay của trẻ em. Nên thi công nơi có điều kiện thông gió tốt. Tránh hít phải bụi sơn. Tránh tiếp xúc với da. Nếu sơn dính vào da phải được làm sạch bằng chất tẩy rửa thích hợp. Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, nhanh chóng rửa sạch bằng nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay. Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát. CHÚ Ý ĐỂ PHÒNG RỦI RO CHÁY NỔ. KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ SƠN RA CỐNG Rãnh HOẶC NGUỒN NƯỚC.																												